



Informatie: Leginstructies scheerwol

Hartelijk dank voor je bestelling! Een correcte plaatsing zorgt voor een lange levensduur en waarde behoud van uw nieuwe wollen vloer.

Scheerwol is van nature een materiaal van hoge kwaliteit. Het is elastisch, vlekbestendig, vlam vertragend, vuilafstotend en ideaal gekleurd. Scheerwol is slijtvast, comfortabel, veilig en een hernieuwbare grondstof.

De informatie in de volgende installatie-instructies is van algemene aard, deze installatie-instructies dienen als uitleg voor de ervaren installateur en pretenderen niet volledig te zijn. Het leggen moet altijd worden uitgevoerd door een specialist met gereedschap en expertise in het leggen van tapijten

VOORBEREIDING

Als onderdeel van zijn inspectie- en zorgvuldigheidsplicht dient de uitgever de **producten** voor aanvang van de werkzaamheden te controleren op kleurafstemming, patroonafstemming, foutloosheid en maatnauwkeurigheid in lengte en breedte. De algemeen gebruikelijke productie gerelateerde toleranties zijn niet te bekritisieren. Het examen is verplicht; Nadat de goederen op maat zijn gesneden, kunnen er geen claims meer worden gemaakt.

Voor verwerking dient de installateur de **ondergrond te controleren** om te bepalen of verwerking van de bekleding mogelijk is. De opstellingsruimte moet schoon, vlak en droog zijn. Reinig de installatieruimte en verwijder eventuele oude vloerbedekkingen. Repareer hobbels en gaten; zorg ervoor dat nieuwe dekvloeren goed zijn opgedroogd. Houd er rekening mee dat het uiterlijk van het tapijt grotendeels afhangt van de aard van de installatieruimte.

De vloerbedekking moet minimaal 24 uur voor verwerking op **kamertemperatuur** worden gebracht. De vloerbedekking dient te worden gelegd bij een kamertemperatuur van minimaal 18°C met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%; de oppervlaktetemperatuur van de ondervloer dient minimaal 15°C te zijn. Aan deze binnenklimaatvoorwaarden moet drie dagen vóór en ten minste zeven dagen na installatie worden voldaan.

Als u vloerbedekking legt in een ruimte met **vloerverwarming**: 48 uur voor het leggen uitschakelen. De maximale vloertemperatuur mag niet hoger zijn dan 28°C.

Een ondervloer zorgt voor een langere levensduur, ontlast de gewrichten en geeft je een gevoel van luxe en comfort. Gebruik een mat voor extra contactgeluidisolatie en warmte-isolatie.

LEGGEN

Het leggen moet altijd door een specialist worden uitgevoerd.

Spannen: Voor alle artikelen is het spannen van Edel Carpets vloerbedekking mogelijk. Het spannen van tapijten zorgt voor een hoog loopcomfort en een aanzienlijke verbetering van de geluids- en warmte-isolatie. De levensduur van het tapijt wordt meestal ook aanzienlijk



verlengd. Deze veeleisende installatietechniek vereist echter de specialistische kennis van een specialist.

De klemmethode kan op alle oppervlakken worden gebruikt. De spijkerstrips worden langs de wanden van de kamer genageld, geschroefd of gelijmd. Het hoogteverschil tussen de nagelstrips en het legoppervlak wordt geëgaliseerd met een elastische onderlaag. Als de ruimte groter is dan de strookbreedte van het tapijt, wordt na het uitlijnen van de tapijstroken de naad gesneden en worden de afzonderlijke stroken opgemaakt (met speciale stroken). De ondertapijt moet altijd in een hoek van 90° ten opzichte van het tapijt worden gelegd.

Verlijmen: verlijmen over het volledige oppervlak, op het legoppervlak of een ondergrond (dubbel verlijmen), is altijd aan te raden. Als deze op een ondergrond staat, moet deze altijd haaks op het tapijt staan. Houd er rekening mee dat maatvastheid niet kan worden gegarandeerd bij dubbele verlijming.

Het tapijt moet over het gehele oppervlak worden verlijmd met zeer emissiearme dispersielijmen. De lijm wordt met een lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Na het leggen in het lijmbed moet de bekleding over het gehele oppervlak worden gewreven of gerold. Na ca. 30 minuten is opnieuw wrijven of rollen noodzakelijk.

Laat de **lijm** minimaal 24 uur **uitharden** om deuken, verschuiving van het patroon en beschadiging van de naadrand te voorkomen. Gedurende deze tijd mogen de gelegde gebieden niet worden geblokkeerd door z. B. Meubilair wordt belast. Beschermkappen (bij verdere opbouwwerkzaamheden) mogen pas worden aangebracht nadat de lijm is uitgehard en volledig is opgedroogd.

LEGINSTRUCTIES

Legrichting: De tapijstroken worden meestal in de richting van het hoofdvensterfront gelegd. Zorg er bij het verwerken van meerdere rollen voor dat de rollabels en het productienummer overeenkomen en dat alle tapijtlengtes in dezelfde productierichting liggen.

Naden: Er kunnen onregelmatigheden in het verloop van de randen optreden en daarom moet de rand op maat worden gesneden. Het is raadzaam om de gekleurde randen af te snijden. Er moet altijd voor worden gezorgd dat alleen de buitenrand op de buitenrand wordt geplaatst. Tapijt moet overlappend worden gelegd met een volgende snede; Bij monstergoederen en rechte lussen moeten de randen op maat worden gesneden.

De stroken worden naast elkaar gelegd om de naad te creëren. Afhankelijk van de constructie kan dit in enkele of dubbele sneden. Bij korte velours of lussen die geen rechte lijnen in de nerf vertonen, worden deze in het naadbereik ca. 3-5 cm overlapt en dubbel gesneden met een trapeziumvormig mes of een haakmes. Bij rechte lussen moet rekening worden gehouden met de nerfrichting. Hier moeten de randen in de kuilgang worden bijgesneden met een paalgangsnijder of haakmes. Beide randen moeten worden bijgesneden en samengevoegd. Gebruik een poolschaar om lussen te knippen die zijn doorgesneden.

Voor **tapijstalen** moet rekening worden gehouden met rapporten. De randen van de stroken moeten afzonderlijk langs het patroon worden bijgesneden met behulp van een stalen liniaal aan de patroonrand. Vanuit het midden van de ruimte worden de stroken in een bijpassend patroon tegen elkaar gelegd. Kleine afwijkingen in het verloop van het patroon kunnen niet



worden vermeden en moeten worden getolereerd. De pasnauwkeurigheid van meerdere stroken op elkaar kan worden bereikt met een maximale afwijking van 0,35% (3,5 cm bij een strooklengte van 10 m; afwijkingen van de horizontale lijn tot maximaal 4 cm bij een strookbreedte van 4 m) . Als monsters kromgetrokken zijn, kan de installateur deze toleranties tijdens het leggen compenseren door ze los te maken (met behulp van een tweekoppige spanner). Na of tijdens het ontklemmen moeten de oppervlakken over het gehele oppervlak worden gewreven of gerold voordat verdere platen kunnen worden gelegd. Bij ontwerpen met kleine patronen kunnen zogenaamde ritseffecten optreden. Dit is een typische eigenschap die de klant moet tolereren.

GESCHIKTHEID VOOR ZWENKWIELEN

Bureaustoelen moeten wielen hebben die geschikt zijn voor het gebruik van de betreffende vloerbedekking. Er zijn twee typen: bij textiele vloerbedekkingen mogen alleen type H (voor harde) rollen worden gebruikt.